

Инструкция для привязки приемников AV-R8B/AV-R6B к передающему модулю AV-TM002.

1. Установить перемычку из комплекта в разъем предпоследнего 9-го канала приемника (внимание, на наклейке на приемнике может быть ошибочно указано, что установить в последний, 10-ый разъем).
2. Подключить питание на приемник через разъем любого другого канала.
3. Начинает моргать красный светодиод, который под наклейкой приемника.
4. Заранее убедитесь, что передатчик настроен на режим PPM. Нажать и удерживать кнопку Bind на задней панели передающего модуля.
5. Включить передатчик.
6. Через несколько секунд красный светодиод на приемнике перестанет моргать.
7. Выключить передатчик.
8. Отключить питание от приемника.
9. Вынуть перемычку из разъема 9-го канала.
10. Подключить рулевую машинку к приемнику (1-ый или 2-ой канал).
11. Подключить питание на приемник (светодиод не горит).
12. Включить передатчик, светодиод на приемнике начинает гореть постоянным светом.
13. Пошевелить ручки передатчика и убедиться, что связь установлена.
14. Приемник можно ставить на модель.